WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

Entfernen der roten Schiebehülse:

Rote Schiebehülse nach hinten schieben, Innenstiel mit viel Schwung über den Anschlag am Innenstielende aus dem Außenstiel ziehen. Schiebehülse der Länge nach aufsägen, aufdehnen und abziehen. Feder von der Klemmhülse herunterziehnen.

Demontieren der schwarzen Klemmhülse:

Innenstiel, rote Schiebehülse und Feder wie oben beschrieben entfernen. Schwarze Klemmhülse der Länge nach aufsägen, aufdehnen und vom Stielrohr abziehen.

Schwarze Klemmhülse montieren:

Schwarze Klemmhülse auf das Stielrohr aufsetzen, eine Holzleiste zwischen die Spitzen der Rastnoppen einlegen und mit einem Hammer durch Schläge auf die Holzleiste die Klemmhülse bis zum Anschlag(ca. 6 cm) auf das Stielrohr treiben.

Rote Schiebehülse montieren:

An der Außenseite der schwarzen Klemmhülse ist eine rechteckige Aussparung (6 mm x 26 mm). In der roten Schiebehülse ist eine 5 x 5 mm große würfelförmige Anspitzung vorhanden. Feder über Klemmhülse schieben, rote Schiebehülse so aufsetzen, dass die Anspitzung und die Aussparung sich überdecken. Eine Holzleiste auf die rote Schiebehülse legen und mit leichten Schlägen mit einem Hammer die Schiebehülse vorsichtig so weit [illegible]en, bis die Verschnappung einrastet.

wmv-dresden.de